Management IT & Software
SC MIT SOFT SRL
Tecuci
Gh.Petrascu nr.46 parter
0236-81,08,89
RO72 CARP 0181 0035 8480 Ro02
Carpatica Tecuci
E BINE SA STII!
Romi Dumitriu
0721.41.41.49
romidumitriu@mitsoft.ro
office@mitsoft.ro
www.mitsoft.ro www.imprimantefiscale.ro www.roledecasa.ro
Software - sisteme integrate -
pentru restaurant, club, catering, fast food, bar, terasa, baza sportiva, cabinet medical si magazine.

TREMOL - ADPOS M - ACTIVA - M20 Romi Dumitriu 0721.41.41.49

Casa de marcat se deschide apasand tasta [ON/OFF]

Pe ecran apare mesajul [Ora data]

Se apasa tasta [Mode] si parola [0] si se apasa tasta [TL]

Pe ecran apare mesajul [0.00]

Vanzare de produse:

Se tasteaza **cantitatea (ex.2)** si se apasa tasta [QTY]
ex.2

Se tasteaza **pretul unitar (ex.2.00)** si se apasa tasta [PRC]
(2.00)

Se tasteaza **codul produsului** (ex.31) si se apasa tasta [PLU] (31)

Daca mai sunt produse de marcat se reia procedura

Daca nu mai sunt se apasa tasta [STL] , se verifica daca valoarea este corecta,

se incaseaza de la client si se inchide bonul apasand tasta [TL] .

Daca ati gresit, inainte de inchiderea bonului se poate anula apasand tasta [VD]

RAPORT Z

Se apasa tasta [MOD] , pana la RAPORT Z si se tasteaza parola [11111]

si tasta [TL] si dupa tasta [STL] pentru verificare .

RAPORT X

Se apasa tasta [MODE] , pana la RAPORT X si se tasteaza parola [22222]

si tasta [TL]

RAPORT Lunar

Se apasa tasta [MODE] , pana la RAPORT X si se tasteaza parola [22222]

[1] [2]

data de inceput (ex.010813) [TL]

data de sfarsit (ex.310813) [TL]

Raportare ANAF pe SD CARD [VD] Export XML [TL] se apasa [↓]

pe SD CARD extern , se apasa [TL]

nr.raport fiscal de inceput (ex.0081) [TL]

nr.raport fiscal de sfarsit (ex.0110) [TL] inchideti casa

CONFIGURAREA CONEXIUNII WIFI

- Se intra in program cu 33333
  apoi in "1" =" Param. Comuni "
- Pe display este afisata seria casei
- Se apasa tasta D4
  → Pe ecran apare "LAN D1 -- D4, . "
- Se apasa D1
  → Param : 0 . Apoi se modifica valoarea in 1
  cu tasta D1 si se confirma cu tasta MODE
  Din fereastra Param (1)
- Se apasa tasta D4 si apoi D2
  se introduce Parola se poate confirma apasand
  TOTAL
- Se apasa tasta D3
  → se modifica selectia de pe display
  "SELECTED : WIFI " cu tasta D3
  → apoi se confirma selectia WIFI cu tasta
  MODE
- Ne intoarcem in Programare cu tasta MODE si se selecteaza meniul 9 Periferice

  Se apasa tasta 4 si se vor imprima pe chitanta lista cu retelele wireless disponibile
- Se selecteaza numarul corespunzator retelei la care se va conecta casa de marcat
- Se va itroduce parola retelei wireless cu ajutoul tastelor numerice si . . Cu tasta . se poate selecta tipul caracterului .
- Pe chitanta se vor imprima confirmarea ca -sa realizat conectarea si datele specifice -adresa de IP.