CUSTOM JSMART **Romi Dumitriu 0721.41.41.49**

Casa de marcat se deschide apasand tasta 

Se apasa tasta “CHEIE”  pana apare pe ecran R 0.00

<u>Vanzare de produse:</u>

Se tasteaza **cantitatea (ex.2)** si se apasa tasta 

Se tasteaza **pretul unitar (ex.2.00)** si se apasa tastele  

Se tasteaza **codul produsului** (ex.31) si se apasa tasta 

Daca mai sunt produse de marcat se reia procedura

Daca nu mai sunt se apasa tasta  , se verifica daca valoarea este corecta, se incaseaza de la client si se inchide bonul apasand tasta TOTAL pentru numerar,
tasta 1 si tasta plati diverse pentru CARD BANCAR,
tasta 4 si tasta plati diverse pentru TICHETE VAL.

Daca ati gresit, inainte de inchiderea bonului se poate anula apasand tasta
-anuleaza tot bonul:  si 
- permite stornarea/ anularea unei pozitii din bon  sereia operatiune de vanzare se apasa  si TOTAL

<u>CIF pe bonul fiscal:</u> Se apasa  si tasta  si pe ecran apare C.I.F. client. Pentru **RO** se apasa tasta 7 de 3 ori si tasta 6 de 3 ori . Apasati tasta carduri de deasupra SBT pentru [NUMERIC] si introduceti codul fiscal.

RAPOARTE X

Se apasa tasta  , pe ecran X si tasta TOTAL

RAPOARTE Z

Se apasa tasta  , pe ecran apare Z si tasta TOTAL

20 si  =RAP.DEPART 21 si  =RAP.ARTICOLE

RAPORT Lunar

Se apasa tasta  , se intra in Raport X 97 

data de inceput (ex.01082018) 

data de sfarsit (ex.31082018) 

CONFIRMATI? Se apasa tasta 

Imprimanta si apasati 

RAPORT XML

INTODUCETI SD CARDUL; APASATI TASTA  PANA APARE PE ECRAN P , TASTATI **699** SI APASATI    INTODUCETI DATA DE INCEPUT(01062019) SI APASATI  INTRODUCETI DATA DE SFARSIT (01062019) SI APASATI    CONFIRMATI APASAND  